SUNGROW

Limite de exportação Guia de configuração

Lecturer : Daniel Mello

2024.10



LÓGICA DE CONTROLE

Qual é a lógica de controle?





- Logger1000B: Interface de controle e comunicação
- Medidor externo: Monitoramento da corrente no ponto de conexão (consumo e injeção)
- Transformadores de corrente: Redução da corrente para valores compatíveis de medição. Item opcional

Qual é a lógica de controle?



Exemplo numérico: Grid Zero



Exemplo numérico: Grid Zero



1 - Qual é o valor da carga neste instante?

O sistema FV produz 80kW. O medidor indica que 30kW estão sendo injetados na rede. Logo:

Pcarga = Pmedidor + Pfv

Pcarga = -30kW + 80kW = 50kW

2 – Qual ajuste deve ser feito para que não haja exportação?

O Logger deve enviar um comando para que o sistema FV ajuste a potência para 50kW.

Pmedidor = Pcarga – Pfv

0 = 50 kW - Pfv

Pfv = 50kW

Exemplo numérico: Exportação controlada





Exemplo numérico: Exportação controlada

1 - Qual é o valor da carga neste instante?

O sistema FV produz 200kW. O medidor indica que 100kW estão sendo injetados na rede. Logo:

Pcarga = Pmedidor + Pfv

Pcarga = -100kW + 200kW = 100kW

2 – Qual ajuste deve ser feito para que não haja exportação?

O Logger deve enviar um comando para que o sistema FV ajuste a potência para 175kW.

Pmedidor = Pcarga – Pfv

-75 = 100kW – Pfv

Pfv = 175kW



CONFIGURAÇÃO – LOGGER1000B

1 – Conecte-se ao ponto de acesso do Logger1000B, cujo nome é o SN do dispositivo





2 – Abra o navegador e acesse o endereço 11.11.11.1



3 – Informações para Login inicial:



Passo a passo – Conexão do Logger1000B a Internet SUNGROW 3 – Conecte o Logger à rede de internet local seguindo as etapas do assistente de configuração: Logger1000 ŧ **0** (0 Portbrazil Lusuários de operação e manutenção Aluda Data Logger 📲 Visão Geral Menu de atalho Alarmes de corrente Assistente de configuração Manutenção do sistema Monitoramento de dispositivo Assistente de configuração 4 Configuração da rede Visão Geral Depuração da conexão à rede Criar estação de energia certifique-se de que todas Visão Geral Relatório inicial as etapas foram concluídas Logger1000 antes de avançar S/N do dispositivo A23C1901505 Versão M_Logger1000_V01_V01_A Info. do dispositivo Nome do dispositivo S/N do dispositivo Detalhes conectados à grade SG75CX-P2(COM3-001) A2451817311 Brasil

4 – Através da aba Sistema, ative a Manutenção Remota:





5 – Caso não esteja no servidor internacional, proceda da seguinte forma:

Logger1000	-		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
🗙 Dispositivos 🗸	iSolarCloud IEC10 MODBUS Po	ortal de terceiros Echonet			
👖 Controle de potência 🛛 🔫	Por favor, selecione um site do servidor	Porta de par	Interruptor		4
Oados históricos	app.isolarcloud.com	16668		0	
Sistema	MODBUS Portal de terceiros Echonet	×			
Info. de Exec.	do servidor Por favor, selecione um site do ser		iSolarCloud IEC104 MODBUS	Portal de terceiros Echonet	
Manutenção do sistema	Servidor chinês		Por favor, selecione um site do servidor	Porta de par	Interruptor
Manutenção remota	Servidor internacional Servidor Europeu		Servidor internacional	16668	
Exportação de mensagem	iSolarCloud da Austrália				
Horário do sistema	Ativar o silêncio à noite		Desl	igue o switch,	aguarde
Configuração de	Horârio de inicio Insira		10s e	e ligue-o novai	mente
	Horário de término				
MPLC	Salvar	•			

6 – Se necessário, acesse habilite o DHCP

Logger1000	Ξ			O ▲ 0	ʔ Ajuda 🔹 🌣 Data Log	ger 🌐 Portbrazil	Lusuários de operação e	manutenção
Horário do sistema								
Configuração de encaminhamento	1 Porta	Obter as configurações de IP	Endereco IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão	DNS1	DNS2	
Parâmetro de porta 🔺		(DHCP) automaticamente						
RS485 EyeW485	ETH1	LigadoDesabilitado	3.12.12.12	255.255.255.0	12.12.12.1	1.2.4.8	8.8.8.8	Ë
Ethernet	2							

7 – Volte para o assistente de configuração e verifique se a manutenção remota foi habilitada no servidor internacional

Assistente de configuração				×
~	🖌	🖌	4	
Configuração da rede	Depuração da conexão à rede	Criar estação de energia	Visão Geral	
WLAN		Connectado		•
Ethernet		Não conectado		
Manutenção remota				
Por favor, selecione um site do serv	vidor	Servidor internacional		U
Manutenção remota		Abrir (Acesse o endereço URL: rm.isolarclo	ud.com C 5	;

8 – Verifique através da planta criada no iSolarCloud se é possível acessar o Logger1000B remotamente





MEDIDOR DE ENERGIA





Antes de conectar o medidor de energia ao Logger1000B:

- O Logger1000B apenas recebe dados do medidor de energia, sendo a instalação e parametrização do sistema de medição de responsabilidade do usuário.
- Em caso de utilização de TCs (transformadores de corrente) e/ou TPs (transformadores de potencial), verifique se foram corretamente dimensionados e se estão devidamente instalados de acordo com a sequência de fases descrita no medidor.
- É imprescindível que as leituras do medidor sejam validadas através de um voltímetro/amperímetro externo antes da conexão do dispositivo ao Logger1000B.

1 – Instale o medidor no padrão de entrada da unidade consumidora e conecte-o via RS485 a uma das portas COM do Logger1000B



SUNGROW

2 – Adicione o medidor

Logger1000			
📲 Visão Geral 🛛 👻	Pesquisa automatica	Adicionar dispositivo	2
 Monitoramento de dispositivo Dispositivos 	N°	SN	Nome do dispositivo
1	1	A2451817311	SG75CX-P2(COM3-001)
Lista de dispositivos	2		EZ(COM1-002)
Atualização de firmware			



2 – Adicione o medidor

ositivo		Adicionar dispositivo ×	tivo	Adicionar dispositivo $ imes$
xositive	Adicionar dispositivo Tipo de dispositivo Selecione Sensor meteorológico Estação meteorológica Geral Medidor de energia Registrador SUNGROW Transformador tipo caixa Eixo de monitoramento	Adicionar dispositivo Tipo de dispositivo Medidor de energia Tipo de acesso Selecione Selecione o tipo de medidor de energio de acerto com a localização real da conexão Medidor de gateway	11	Additional dispositivo × Tipo de dispositivo Medidor de energia Tipo de acesso Medidor de gateway Interface Por favor selecione a porta Por favor selecione a porta COM1 Selecione a porta em que o medidor NET foi conectado
			d.	

2 – Adicione o medidor





3 – Configure o medidor

÷				😣 0 🔥 0) ? Ajuda	Oata Logger	Portbrazil	Lusuários de ope	ração e manutenção
Pes	squisa automatica	Adicionar dispositivo							Excluir
	N°	SN	Nome do dispositivo	Modelo	Interface 🌲	Endereço do dispositivo 🜲	ID do Modbus	Estado do comunicador	Operação
	1	A2451817311	SG75CX-P2(COM3-001)	SG75CX-P2	COM3	1	3	с _о	•
	2		EZ(COM1-002)	EZ	COM1	2	5	~ %	O 7 ⁺
0.0	lo verde in		o medidor foi				/		
0.6	IO VEIUE II	iuica que c			Clicar neste ícone para acessar os registradores				

reconhecido pelo Logger

Clicar neste ícone para acessar os registradores e configurar a leitura (1)

Caso o ícone não apareça, volte uma etapa e adicione o medidor como "personalizado"

3 – Configure o medidor

Configu	ırar poı	nto de medição										×
											Leitura de volta	delo
	N°	Nome do ponto de medição	ID Modbus do dispositivo 🌲	Tipo de re	gistro	Tipo de dad	OS	Ler tipo		Coeficiente	Valor de releitura	Unida de
\checkmark	1	Tensão da Fase A	0	0x3	\sim	FLOAT	\sim	Contínuo	\sim	1.0		V
\checkmark	2	Tensão da fase B	20	0x3	\sim	FLOAT	\sim	Contínuo	\sim	1.0		V
\checkmark	3	Tensão da fase C	40	0x3	\sim	FLOAT	\sim	Contínuo	\sim	1.0		V
\checkmark	4	Tensão de linha A-B	2	0x3	\sim	FLOAT	\sim	Contínuo	\sim	1.0		V
\checkmark	5	Tensão de linha B-C	22	0x3	\sim	FLOAT	\sim	Contínuo	\sim	1.0		V
\ e f	/eri estâ abr	ficar se endo ão corretos, ricante do m	ereços dos de acordo c edidor (1)	registra com o	dore	S	(r	Clicar er equisita	n "Le ir dao	eitura de vol [.] dos do medi	ta" para dor (2)	r Confirmar

3 – Configure o medidor

								Leitura de volta Salvar mode	lo 📑
	N	Nome do ponto de medição	ID Modbus do dispositivo 🌲	Tipo de registro	Tipo de dados	Ler tipo	Coeficiente	Valor de releitura	Unida
~] 1	Tensão da Fase A	0	0x3 ~	FLOAT ~	Contínuo ~	1.0	124.4709930419921 88	v
~] 2	Tensão da fase B	20	0x3 ~	FLOAT ~	Contínuo ~	1.0	124.9010009765625 0	V
~] 3	Tensão da fase C	40	0x3 ~	FLOAT ~	Contínuo ~	1.0	124.6479949951171 88	V
~	4	Tensão de linha A-B	2	0x3 ~	FLOAT ~	Contínuo 🗸	1.0	215.4819946289062	v

Compare os valores lidos com os valores exibidos no display do medidor (1) e, caso necessário, ajuste a ordem de grandeza dos coeficientes de cada registrador (2). Após o ajuste, clique em "confirmar" (3)





3 – Configure o medidor (TCs e TPs)

Logger1000	☲		⊗ 0 <u>∧</u> 0 (Ajuda 🌼 Data Logger	Portbrazil Usuários de operação e manutenção
🔡 Visão Geral	Todos	Valores em tempo real Parâ	metros iniciais		
Monitoramento de	SG75CX-P2(COM3-001)				Configurações
	EZ(COM1-002)				Comigurações
X Dispositivos		Nome do parâmetro		Valor atual	<u>3</u>
Lista de dispositivos		Rácio de transformação de PT		1	
Atualização de firmware		Rácio de transformação de CT		1	
Log de inversor		Ativar polaridade invertida do me	didor elétrico	🔵 Ligado Desabilita	do

Caso esteja utilizando TCs e TPs, é possível configurar os coeficientes de transformação no Logger1000B (3)

Se as leituras de potência estiverem invertidas, é possível corrigi-las através do botão de inversão de polaridade (3)

4 – Verificação das leituras

Logger1000	Ē	😣 0 🛕 0 🕜 Ajuda 💠 Data Logger 🌐 Portbrazil 🙎 Usuários de operação e manutenção
😫 Visão Geral	Todos ~	Valores em tempo real Parâmetros iniciais
Monitoramento de dispositivo	• SG75CX-P2(COM3-001)	Nome do parâmetro Valores em tempo real (unic.4)
🗙 Dispositivos 🙎		Tensão da Fase A 126.9 V
🕇 Controle de potência 🔻		Tensão da fase B 126.7 V Tensão da fase C 127.0 V
🕔 Dados históricos 🛛 👻		Tensão de linha A-B 219.2 V
🗢 Sistema 🗸 👻		Tensão de linha B-C 219.8 V
 Sobre 		Tensão de linha C-A 220.5 V
		Corrente da fase A 112.148 A
		Corrente da fase B 126.088 A

Se as leituras estiverem incorretas, verifique a sessão "Quais problemas podem ocorrer?" ao final deste documento



MALHA DE CONTROLE



1 – Controle de potência ativa



Certifique-se de que a porta COM selecionada seja de fato a porta em que o medidor está conectado



1 – Controle de potência ativa









1 – Controle de potência ativa



Modo de controle de alimentação

Controle de energia ativo tol

Controle de energia ativo total

າຣ)

Controle de energia ativo de fase dividida

Ativar: os inversores são desligados instantaneamente caso haja detecção de injeção na rede.

Desativar: os inversores não são desligados instantaneamente caso haja detecção de injeção na rede.

Controle total: controla a potência exportada a partir da soma das potências de cada fase. Uma das fases pode injetar potência, desde que o total líquido entre as fases seja zero

Controle fase dividida: nenhuma das fases pode exportar potência. A potência é limitada para que na fase de menor carga não haja exportação.



1 – Controle de potência ativa



O tempo mínimo para atuação da malha de controle é de 5s.

Verifique com a concessionária de energia se este ciclo de controle é compatível com a temporização das proteções instaladas



1 – Controle de potência ativa



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS





1 – Inconsistência nas medições

Problema típico quando se utiliza TCs. O medidor realiza uma multiplicação fasorial para calcular a potência por fase. Se o TC da fase B estiver conectado erroneamente à fase A, a potência lida será negativa:



Leitura incorreta do medidor: Pb = V * I * cos120° Pb = 220 * 200 * (-0,5) = -22kW

Para um sistema equilibrado, o valor correto seria: Pb = Vb * lb * cos0° = 44kW



1 – Inconsistência nas medições

Verifique se os TCs estão conectados às fases corretas e <mark>compare as leituras do medidor às de um alicate</mark> amperímetro. Após a correção das fases dos TCs, volte à etapa anterior e verifique os coeficientes de cada registrador e coeficientes de transformação do medidor





2 – Injeção involuntária



A malha de controle do Logger leva 5s para processar a leitura do medidor e enviar o comando para ajuste da potência dos inversores. Há situações onde pode ocorrer uma breve injeção de potência na rede, especialmente em caso de variações bruscas na carga

SUNGROW

2 – Injeção involuntária

	, and a second second		(meregenaşar carmışa	
			Potência Instalad	la
Elemento		Menor ou igual a 75 kW	Maior que 75 kW e menor ou igual a 500 kW	Maior que 500 kW e menor ou igual a 5 MW
Acoplamento ⁽¹⁾		Não	Sim	Sim
Seccionamento (2)		Sim	Sim	Sim
Interrupção (3)(4)		Sim	Sim	Sim
Proteção ⁽⁵⁾		Sim	Sim	Sim
Medição ⁽⁶⁾	Sistema de Medição Bidirecional	Medidor 4 Quadrantes	Medidor 4 Quadrantes	
Função Proteção	Cód. ANSI			
Sub e Sobretensão	27 / 59 / 59N	Sim	Sim	Sim
Sub e Sobrefrequência	81O/ 81U	Sim	Sim	Sim
Contra desequilíbrio de corrente entre fases	46	Sim	Sim	Sim
Contra reversão e desequilíbrio de tensão	47	Não	Sim	Sim
Contra curto-circuito	50/50N	Sim ⁽⁷⁾	Sim	Sim
Seletiva contra curto-circuito	51/51N	Sim ⁽⁷⁾	Sim	Sim
Perda de rede (proteção anti- ilhamento) ^{(8) (9)}	78(11)	Sim	Sim	Sim
Verificação de sincronismo	25	Sim	Sim	Sim
Espera de tempo de reconexão (10)	62	Sim	Sim	Sim
Direcional Contra Curto-Circuito (11)	67/67N	Não	Sim	Sim
Direcional de Potência	32	Não	Sim	Sim

Tabela 13- Requisitos Mínimos em Função da Potência Instalada (microgeração ou minigeração)

A depender da temporização do relé 32, a injeção involuntária pode provocar acionamento do disjuntor geral e a desconexão completa da instalação.

É **FUNDAMENTAL** que clientes conheçam a temporização de seus relés e informem às concessionárias a presença do sistema FV operando em grid-zero. Pode ser necessário negociar uma nova temporização, que suporte os limites do Logger1000B



2 – Injeção involuntária

Tipo de comando	1
%	~
Método de limitação de e	entrada O
Potência nominal	~]

	Excluir dados
Horário de início	Porcentagem
00:00	-10
1	

Em casos persistentes de injeção involuntária: configure a malha de controle para que haja uma sobra entre a carga e a potência gerada, forçando um consumo mínimo da rede. Desta forma, é possível mitigar a injeção involuntária

CLEAN POWER FOR ALL

e-mail: latam.service@sungrowamericas.com Telefone: 0800 677 6000 Whatsapp: (11) 96308 6591

